

Podgrzewacz do wosku ze sterowaniem cyfrowym czterekomorowy JT-27



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wyłączny Dystrybutor:

TPH Pol-Intech Sp. z o.o.

Dział Handlowy:

93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3

tel./fax(+4842) 684 64 78, 682 78 75,

email: info@pol-intech.pl

Zapraszamy na stronę internetową:

<http://www.pol-intech.pl>

Spis Treści:

1. BEZPIECZEŃSTWO	1
2. Zawartość opakowania	1
3. Konstrukcja i działanie	1
4. Przeznaczenie i cechy	1
5. Parametry techniczne.....	2
6. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:	2
7. Montaż i instalacja.....	2
8. Praca.	2
9. Uwagi.....	2
10. Konserwacja	3
11. Problemy i ich rozwiązywanie	3
12. Gwarancja	3

1. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia ! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych, prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy w dużym stopniu od tego, by użytkownik zapoznał się i stosował zasady bezpiecznej pracy, przedstawione w niniejszej instrukcji.

UWAGA: Urządzenie nie powinno nigdy pracować bez wosku! Jeżeli zachodzi potrzeba krótkotrwałego uruchomienia pustego podgrzewacza, np. w celu oczyszczenia naczynia, nie wolno nastawiać temperatury większej niż 50 °C ! Nie nastawiaj temperatury większej niż 120°C.

2. Zawartość opakowania

Element	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
1	Podgrzewacz do wosku		1
2	Przewód zasilający		1
3	Instrukcja użytkownika		1

3. Konstrukcja i działanie

Urządzenie składa się z naczynia wykonanego ze stali, do topienia wosku, podzielonego na cztery komory, wraz z podgrzewaczem sterowanym elektronicznie. Temperaturę naczynia ustawia się z dokładnością 1 °C, poprzez ustawienie żądanej temperatury na wyświetlaczu. Temperatura może być podawana w stopniach Celsjusza lub Farenheita .

4. Przeznaczenie i cechy

Urządzenie przeznaczone jest do topienia wosku i utrzymywania go w stanie płynnym, w określonej temperaturze. Umożliwi jednoczesną pracę z czterema rodzajami wosku. Dzięki dokładnej regulacji temperatury urządzenie umożliwia utrzymanie wosku w odpowiednim stanie, najbardziej odpowiadającym charakterystyce obecnie prowadzonej przez Państwa pracy.

5. Parametry techniczne

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| • Napięcie zasilania | 230 V, 50 Hz |
| • Moc pobierana | 60 W |
| • Klasa urządzenia | urządzenie KLASY II □ , Typu B |
| • Zakres temperatur | 0-120 °C |

6. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:

- Temperatura pracy: od 5°C do 40 °C
- Wilgotność względna: $\leq 80\%$
- Ciśnienie Atmosferyczne: od 86kPa do 106 kPa

7. Montaż i instalacja

Szanowni Państwo,

Urządzenie należy ustawić na równe, gładkiej i stabilnej powierzchni, gdzie nie będzie narażone na nadmierną wilgotność i nasłonecznienie. Ze względu na gorący roztopiony wosk, urządzenie nie powinno być narażone na możliwość przewrócenia. Po rozpakowaniu opakowania transportowego, i ustawieniu podgrzewacza, proszę podłączyć przewód sieciowy do urządzenia, a następnie do gniazdka ściennego.

8. Praca.

- Włącz urządzenie wyłącznikiem. Zaświeci się czerwona lampka na lewo do wyświetlacza.
- Umieść odpowiednią porcję wosku w stalowym naczyniu
- Wybierz sposób podawania temperatury, stopnie Celsusza bądź Farenheita.
- Ustaw żądaną temperaturę przyciskami. Podgrzewacz zacznie pracować. Kiedy temperatura naczynia zacznie osiągać nastawioną, czerwona lampka zacznie mrugać. Po osiągnięciu nastawionej temperatury, lampka zgaśnie. Jeżeli temperatura roztopionego wosku spadnie o 1 °C, podgrzewacz wznowi pracę. Nie nastawiaj temperatury większej niż 120°C.
- Urządzenie wyposażone jest w kłapkę zabezpieczającą, chroniącą przed przypadkowym dotknięciem gorącego wosku lub gorącego naczynia.

9. Uwagi.

- Oczyść kompletne urządzenie przed i po użyciu.
- Nie dotykaj w czasie pracy metalowego naczynia, może to doprowadzić do oparzenia.
- Nie ciągnij za kable, może to doprowadzić do zerwania żył wewnątrz.
- Postępuj zawsze zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy z gorącym woskiem.
- Proszę nie włączać urządzenia, jeżeli zbiornik wosku jest pusty. Może doprowadzić to do uszkodzenia urządzenia
- Nie nastawiaj temperatury większej niż 120°C.

- g) Jeżeli zachodzi konieczność uruchomienia urządzenia z pustym naczyniem, albo z naczyniem napełnionym wodą, proszę nie ustawiać temperatury większej niż 50 °C.

10. Konserwacja

- a) Przechowuj urządzenie z dala od wibracji i w suchym miejscu.
- b) Nie przechowuj razem z substancjami toksycznymi, żrącymi i mogącymi eksplodować.
- c) Wilgotność w miejscu przechowywania nie może przekraczać 70%.
- d) Temperatura przechowywania: -40°C do 55 °C

11. Problemy i ich rozwiązywanie

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Podgrzewacz nie działa, lampka i wyświetlacz nie świecą się.	Brak zasilania	Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego.
Podgrzewacz nie działa, lampka i wyświetlacz nie świecą się.	Brak zasilania	Sprawdź wyłącznik sieciowy.

12. Gwarancja

Producent zaświadcza, iż urządzenia są wolne od braków materiału jak również wykonania i powinny działać w sposób zadowalający w warunkach normalnego użytkowania przez okres dwóch lat od daty zakupu.

Stosowanie środków zapobiegawczych należy do nabywcy. Producent i dystrybutor w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z zasadami i zaleceniami użytkowania urządzenia.