

WIBRATOR PROTETYCZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Wyłączny Dystrybutor:

TPH Pol-Intech Sp. z o.o.

Dział Handlowy:

93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3

tel./fax(+4842) 684 64 78, 682 78 75, email: info@pol-intech.pl

Zapraszamy na stronę internetową:

<http://www.pol-intech.pl>

<http://www.polydent.pl>

Spis Treści:

1. BEZPIECZEŃSTWO	1
2. Zawartość opakowania	1
3. Konstrukcja i działanie	1
4. Przeznaczenie i cechy	2
5. Parametry techniczne.....	2
6. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:.....	2
7. Montaż i instalacja.....	2
8. Praca.....	2
9. Czyszczenie.....	3
10. Uwagi.....	3
12. Konserwacja.....	3
14. Gwarancja	3

1. BEZPIECZEŃSTWO

Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych, prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy w dużym stopniu od tego, by użytkownik zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji, i stosował je w czasie pracy. Urządzenia nie należy samodzielnie rozkręcać, wewnątrz nie ma żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie naprawić, oraz grozi to utratą gwarancji. Nie wolno używać przewodu sieciowego, jeżeli jest on uszkodzony. Nie wolno odłączać wtyczki mokrymi rękami. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało zamoczone czy zalane. W takim przypadku należy je bezzwłocznie odłączyć od zasilania. Nigdy nie dotykaj przewodu elektrycznego, nie podłączaj i nie odłączaj urządzenia do sieci zasilającej mokrymi rękami!.

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz innych prac, odłącz je od sieci zasilającej.

2. Zawartość opakowania

Element	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
1	Wibrator		1
4	Instrukcja użytkownika		1

3. Konstrukcja i działanie

W obudowie wibratora umieszczony jest elektromagnes, który przyciąga zworę połączoną na stałe ze stolikiem. Dzięki temu energia zmiennego pola magnetycznego zamieniana jest na energię drgań mechanicznych. Urządzenie zasilane jest prądem przemiennym z sieci elektrycznej, i częstotliwość drgań jest taka sama jak częstotliwość prądu zasilającego i wynosi 50 Hz. Dzięki regulacji mocy zasilania, możemy regulować moc wytwarzanych drgań.

4. Przeznaczenie i cechy

Wibrator jest urządzeniem służącym do wibrowania gipsu , co pozwala na jego dokładniejsze ułożenie w puszcze, homogenizację masy i usunięcie bąbelków powietrza.

5. Parametry techniczne

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Napięcie zasilania | 220-240 V, 50 Hz |
| • Moc | 60 W, 80 W, 150 W |
| • Waga | 1,8 kg |

6. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:

- Temperatura pracy: od 10°C do 40 °C
- Wilgotność względna: $\leq 70\%$
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 55 °C

7. Montaż i instalacja

Urządzenie dostarczone jest w stanie zmontowanym i jest gotowe do pracy. Proszę otworzyć opakowanie transportowe i sprawdzić obecność wszystkich elementów:

Wibrator

Instrukcja użytkowania

Proszę ustawić urządzenie na równej powierzchni, gdzie nie będzie ono narażona na wilgoć i światło słoneczne. Z racji wagi urządzenia, podłoże czy mebel powinno być o odpowiedniej wytrzymałości, ze względu na masę urządzenia i wytwarzane drgania. Proszę upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji Wyłączone (OFF). Następnie należy podłączyć przewód zasilający do kontaktu w ścianie. Proszę zwrócić uwagę, by używać wyłącznie odpowiedniej instalacji elektrycznej z uziemieniem. Urządzenie jest gotowe do pracy.

8. Praca.

Proszę umieścić puszkę z gipsem na stole wibratora. Po włączeniu urządzenia wyłącznikiem na przedniej ścianie, rozpoczyna się proces wibrowania. Wyłącznik jest jednocześnie trzystopniowym regulatorem intensywności drgań

9. Czyszczenie.

Należy regularnie czyścić urządzenie, ze względu na powstające odpryski gipsu. Aby ułatwić czyszczenie, stół wibratora wyposażony jest z zdejmowaną gumową nakładkę.

UWAGA ! Przed przystąpieniem do czyszczenia, proszę bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazda zasilającego!

10. Uwagi.

- a) Oczyszczyć kompletne urządzenie przed i po użyciu.
- b) Przed połączeniem do zasilania, sprawdź kabel, czy nie jest uszkodzony.
- c) Nie ciągnij za kabel, może to doprowadzić do zerwania przewodów w jego wnętrzu.
- d) Postępuj zawsze zgodnie z zasadami higieny.

12. Konserwacja

- a) Kiedy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu w suchym miejscu.
- b) Nie przechowuj razem z substancjami toksycznymi, żrącymi i mogącymi eksplodować.
- c) Wilgotność w miejscu przechowywania nie może przekraczać 70%.
- d) Temperatura przechowywania: -40°C do 55 °C

14. Gwarancja

Producent zaświadcza, iż urządzenia są wolne od braków materiału jak również wykonania i powinny działać w sposób zadowalający w warunkach normalnego użytkowania przez okres dwóch lat od daty zakupu. Stosowanie środków zapobiegawczych należy do nabywcy. Producent i dystrybutor w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z zasadami i zaleceniami użytkowania urządzenia.